

HEGESZTÉSTECHNIKAI KEMIKÁLIÁK



SUPERCERAMIX TISZTA KERÁMIA BEVONAT SPRAY KONCENTRÁTUM



- Szilikonmentes kerámiát tartalmazó letapadásgátló spray amely hosszas védelmet biztosít a hegesztési fröcskölések letapadása ellen a MIG/MAG hegesztésnél, plazmavágásnál és lézervágásnál.
 - Szilikon- és vaxmentes vékony és száraz védőfilmet képez.
 - Hosszú élettartam, ezáltal időt és költséget takarít meg.
 - Gyors száradás, kevés idővesztéség.
-
- Spray Antistropi fără silicon, pentru toate tipurile de pistolete de sudare, pentru tăiere cu laser și plasma.
 - Formează o pelicula protectoare, subțire și uscată.
 - Durată lungă de viață, economisire de timp și de costuri.
 - Uscare rapidă.
-
- Die silikonfreie keramische Schutzbesichtung verhindert langanhantend das Anhaften von Schweißspritzern beim MIG/MA Schweißen, Plasmaschneiden und Laserschneiden.
 - Silikon- und waxfreier, glatter und trockener Schutzfilm.
 - Langanhaltende Wirkung, dadurch zeit- und kostensparend.
 - Schnelltrocknend, dadurch kein Zeitverlust.
-
- The silicone-free ceramic prevents protection agent long time the adhesion of weld spatter in MIG/MAG welding, Plasma cutting and laser cutting.
 - Silicone and wax free, smooth and dry protective film.
 - Long lasting effect, thereby time-and cost-saving.
 - Quick drying, thus no loss of time.

750SCERAMIX

400 ml



WELDING CHEMICALS

SUPERWELD SZILIKONMENTES LETAPADÁST GÁTLÓ SPRAY-FOLYADÉK

- Szilikon, viasz és oldószermentes.
- Magas koncentrációjú letapadást gátló spray, védőgázas és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható.
- Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak.
- Festék barát.
- Szagtalan.
- Vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési minőséget érhetünk el.
- A modern, speciális szelep, lehetővé teszi a doboz teljes tartalmának a felhasználását..

- Silikonfrei, waxfrei, lösemittelfrei.
- Für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung.
- Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Düsen, Werkstücken und Schweißwerkzeugen.
- Lackierungsfreundlich.
- Geruchsneutral.
- Wasserfreier Trennfilm - hohe Schweißnahtgüte bei sachgemäßer Anwendung.
- Wirkstoffkonzentrat - daher hohe Standzeit bei geringem Verbrauch.
- Modernes Spezialventil ermöglicht komplette Dosenentleerung.

400 ml



750SWSPRAY



750SWCONC5L



750SWCONC20L



750WAPO05L



750WAPO15L



SUPERWELD SZILIKONMENTES HEGESZTŐPASZTA

- Szilikonmentes hegesztő-védőpaszta.
- Védelmet nyújt a hegesztés során keletkezett fröcskölések ellen, védi a gázterelőt, és az áramátadót.
- Jelentősen növeli a munkakábel élettartamát.
- Szilikonmentes, oldószermentes, szagtalan, nem gyúlékony.

- Silikonfreie Schweiß-Schutzpaste.
- Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Brenndüsen und Kontaktspitzen.
- Erhöht die Brennerstandzeit erheblich.
- Geringer Verbrauch, hohe Wirksamkeit.
- Silikonfrei- lösemittelfrei-geruchsneutral-nicht feuergefährlich.



750SWPASTE

350 Gr



- Pastă de protecție sudură fără silicon.
- Previne lipirea stropilor de sudură pe duzele de contact.
- Crește considerabil durata de viață a pistoletului.
- Consum redus, cu randament ridicat.
- Fără silicon, inodor, neinflamabil.

- Silicone-free welding protection paste.
- Prevents sticking of welding spatter on gas nozzles and contact tips.
- Increases the torch service life considerably.
- Long lasting and high efficiency product.
- Silicone-solvent free, odorless and non flammable.

HEGESZTÉSTECHNIKAI KEMIKÁLIÁK

VARRATVIZSGÁLÓ SPRAY-K

	EXACLEAN-1	REPEDÉS VIZSGÁLATI TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ SPRAY SPRAY DEGRESANT SPEZIAL-REINIGER DEGREASER - CLEANER SPRAY	 
	EXAPEN-2	500 ml REPEDÉS VIZSGÁLATI PENETRÁLÓ SPRAY, PIROS PRAY PENETRANT RISSPRÜFMITTEL-ROT RED PENETRATING SPRAY	 
	EXATEST-3	500 ml REPEDÉS VIZSGÁLATI ELŐHÍVÓ SPRAY, FEHÉR SPRAY REVELATOR RISSPRÜFMITTEL-WEISS WHITE CRACK TESTER REAGENT SPRAY	 

- Az EXACLEAN1 speciális tisztítószerekkel az alkatrészekről alaposan távolítson el minden zsírt, olajat és egyéb száraz szennyeződéseket. A hibáknak a felületen jól láthatóaknak kell lenniük.
- Az EXAPEN2-t a felületre permetezzük, majd 5-10 percig pihentetjük.
- A felesleges penetrációs festéket, EXACLEAN1 speciális tisztítószeres kendővel távolítsuk el, vagy pedig vízzel öblítsük le. Majd a felületet száritsuk meg.
- Körülbelül 20 cm távolságból az EXATEST3, fehér előhívót a felületre permetezzük. Túl sok előhívó, elfedheti a finom repedést. Körülbelül 5-10 perc elteltével, a repedések piros vonalként jelennek meg a felületen.
- A vizsgálat végeztével, használunk ismét EXACLEAN1 speciális tisztítót.

- Mit EXACLEAN1 Spezial-Reiniger die Teile gründlich von Fett, Öl oder sonstigen Verunreinigungen befreien und trocknen. Die Fehler müssen zur Oberfläche hin offen sein.
- EXAPEN2 auf die Oberfläche aufbringen und ca. 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Überschüssiges Farbeindringmittel von der Oberfläche entfernen, entweder mit Wasser abspülen oder einen mit EXACLEAN1 Spezial-Reiniger leicht eingefeuchteten Lappen benutzen. Dann die Oberfläche trocknen.
- Aus ca. 20 cm Entfernung EXATEST3 weißhauchdünn aufsprühen. Zuviel EXATEST3 kann feine Risse verdecken! Risse werden als rote Linien sichtbar, nach ca. 5-10 Minuten die endgültige Auswertung vornehmen.
- Endreinigung kann wieder mit EXACLEAN1 Spezial-Reiniger erfolgen.

- Cu EXACLEAN1 suprafata se curata bine de ulei sau diferite grăsimi, pentru a nu influenta rezultatul.
- EXAPEN2 se aplică pe suprafața și se lasă timp de aproximativ 5-10 minute.
- Se înlatura excesul de lichid penetrant cu apă sau cu EXACLEAN1, după care se usucă suprafața.
- Se aplică, de la 20 cm distanță, un strat subțire de spray EXATEST3. Prea mult EXATEST3 poate acoperi fisurile fine! Evaluarea finală se face după aproximativ 5-10 minute.
- Dacă este necesar, suprafața poate fi curată din nou cu EXACLEAN1.

- EXACLEAN1 cleans of grease, oil and other imurities from the surface to have directs access to the smallest cracs and welding or material disorders.
- EXAPEN2 should be used richly on the cleaned surface and left there for 5-10 minutes leaving enough time for the penetration.
- Remove the excess EXAPEN2 from the surface with water or by the use of cleaner like EXACLEAN1.
- Spray evenly from about 20 cm the EXATEST3 for the surface you would like to test for cracks. For perfect evaluation wait 5-10 minutes again to have all the cracks visible in full depth.
- If it is necessary clean again the surface with EXACLEAN1 after the test procedure.